

**タケシールC7-N3工法 平場部**

工 程	使 用 材 料	使 用 量	方 法	作 業 間 隔
下地処理			下地を洗浄し、十分に乾燥 必要に応じ、ガチオンフィルターにて下地調整	
プライマー塗布 (接着剤塗布)	タケシールE-500プライマー	0.3kg/m <sup>2</sup>	タケシールE-500プライマーのA液とB液を1:4 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛で塗布	1時間以上 2時間以内
通気緩衝シート 貼り	通気緩衝シート CRW3330L	1.0m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	シワがよらないように通気緩衝シート CRW3330Lを貼り付け	1時間以上 6時間以内
脱気筒設置	タモステンス脱気筒	1箇所/ 30~50m <sup>2</sup>	所定の場所にタモステンス脱気筒を設置	
ウレタン防水材 塗布1回目	タケシール1液NEO	2.1kg/m <sup>2</sup>	タケシール1液NEOをコテ、ヘラ、ローラー、刷毛 等で塗布	24時間以上 3日以内
ウレタン防水材 塗布2回目	タケシール1液NEO	2.1kg/m <sup>2</sup>	タケシール1液NEOをコテ、ヘラ、ローラー、刷毛 等で塗布	24時間以上 3日以内
トップコート塗布	タケシール#3000トップコート	0.2kg/m <sup>2</sup>	タケシール#3000トップコートのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛等で塗布	養生時間 7時間以上
設計膜厚		3.0mm		

※作業間隔は気温20℃晴天時の場合のもの

**立上り部**

**立上り部は タケシールC4-N3T工法**

