

タケシールC2-O3工法

工 程	使 用 材 料	使 用 量	方 法	作 業 間 隔
下地処理			下地を洗浄し、十分に乾燥 必要に応じ、カチオンプライヤーにて下地調整	
目地処理			目地内部を清掃	
	タケシールAE-2117°プライマー	0.15kg/m ²	タケシールAE-2117°プライマーのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛で目地内壁、目地廻りに塗布	3時間以上 3日以内
	バックアップ材 ウレタン系シール材	必要量	目地にバックアップ材を挿入した後、ウレタン系シール材を充填	硬化後
	目地テープ #404 50mm巾		目地を覆うように目地テープ #404を貼り付け	直ちに
プライマー塗布 1回目	タケシールAE-2117°プライマー	0.15kg/m ²	タケシールAE-2117°プライマーのA液とB液を1:1 の重量比で混合し作製した塗布液を ローラー・刷毛で塗布	2時間以上 3日以内
プライマー塗布 2回目	タケシールAE-2117°プライマー	0.15kg/m ²	タケシールAE-2117°プライマーのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛で塗布	4時間以上 3日以内
目地部 補強クロス貼り	タケシール#101カラー防水	0.5kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛等で目地テープを覆うように塗布	直ちに
	補強クロス 15cm巾		シワがよらないように補強クロスを貼り 付け（目地テープを覆うように）	直ちに
ウレタン防水材 塗布 1回目	タケシール#101カラー防水	1.5kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	24時間以上 3日以内
ウレタン防水材 塗布 2回目	タケシール#101カラー防水	1.0kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	24時間以上 3日以内
トップコート塗布	タケシール#3500トップ	0.15~0.2 kg/m ²	タケシール#3500トップのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛等で塗布	養生時間 7時間以上
平均膜厚		2.17mm		

※作業間隔は気温20℃晴天時の場合のもの

