

**タケシールC4-N3工法 平場部**

工 程	使 用 材 料	使 用 量	方 法	作 業 間 隔
下地処理			下地を洗浄し、十分に乾燥 必要に応じ、カチオンイオンにて下地調整	
プライマー塗布 1回目	タケシールE-500 <sup>o</sup> プライマー タケシールNo.100シンナー	0.2kg/m <sup>2</sup> 0.1kg/m <sup>2</sup>	タケシールE-500 <sup>o</sup> プライマーのA液とB液を1:4 の重量比で混合し、更にタケシールNo.100 シンナーで30%希釈した塗布液をローラー・刷 毛で塗布	1時間以上 3日以内
プライマー塗布 2回目	タケシールE-500 <sup>o</sup> プライマー	0.3kg/m <sup>2</sup>	タケシールE-500 <sup>o</sup> プライマーのA液とB液を1:4 の重量比で混合した塗布液をローラー、 刷毛で塗布	3時間以上 3日以内
補強布貼り	タケシール1液NEO+	0.4kg/m <sup>2</sup>	タケシール1液NEO+をコテ、ヘラ、ローラー、刷毛 等で塗布	直ちに
	補強クロス 1m巾	1.1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	シワがよらないように補強クロスを貼り 付け	直ちに
ウレタン防水材料 塗布1回目	タケシール1液NEO+	1.8kg/m <sup>2</sup>	タケシール1液NEO+をコテ、ヘラ、ローラー、刷毛 等で塗布	24時間以上 3日以内
ウレタン防水材料 塗布2回目	タケシール1液NEO+	1.7kg/m <sup>2</sup>	タケシール1液NEO+をコテ、ヘラ、ローラー、刷毛 等で塗布	24時間以上 3日以内
トップコート塗布	タケシール#3000トップコート	0.2kg/m <sup>2</sup>	タケシール#3000トップコートのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛等で塗布	養生時間 7時間以上
設 計 膜 厚		3.0mm		

※作業間隔は気温20℃晴天時の場合のもの

※タケシールE-500プライマーに替えて、タケシールAE-211プライマーを使用してもよい

**立上り部**

**立上り部は タケシールC4-N3T工法**

