

タケシールC4-O3工法 平場部

工 程	使 用 材 料	使 用 量	方 法	※1 次工程までの作業間隔
下地処理			下地を洗浄し、十分に乾燥 必要に応じ、ガチンファイアにて下地調整	
プライマー塗布 1回目	タケシールE-500°プライマー タケシールNo. 100シンナー	0.2kg/m ² 0.1kg/m ²	タケシールE-500°プライマーのA液とB液を1:4 の重量比で混合し、更にタケシールNo. 100 シンナーで30%希釈した塗布液をローラー・刷 毛で塗布	2時間以上 3日以内 ※2
プライマー塗布 2回目	タケシールE-500°プライマー	0.3kg/m ²	タケシールE-500°プライマーのA液とB液を1:4 の重量比で混合した塗布液をローラー、 刷毛で塗布	3時間以上 3日以内 ※2
補強布貼り	タケシール#101カラー防水	0.3kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	直ちに
	補強クロス 1m巾	1.1m ² /m ²	シワがよらないように補強クロスを貼り 付け	直ちに
ウレタン防水材料 塗布 1回目	タケシール#101カラー防水	1.75kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	24時間以上 3日以内 ※3
ウレタン防水材料 塗布 2回目	タケシール#101カラー防水	1.4kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	24時間以上 3日以内 ※3
トップコート塗布	タケシール#3000トップコート	0.2kg/m ²	タケシール#3000トップコートのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛等で塗布	養生時間 7時間以上
設 計 膜 厚		3.0mm		

※1 作業間隔は気温20℃晴天時の場合のもの

※2 タケシールE-500プライマー塗布後3日(72時間)以上経過した場合はサンドペーパーなどで目あらしし、タケシールE-500プライマーを再塗布した上、次工程に移ること

※3 タケシール#101カラー防水塗布後3日(72時間)以上経過した場合は塗膜表面をタケシールNo. 100シンナーを染み込ませたウエスで清掃し、タケシールNo. 400プライマーを0.1kg/m²程度塗布した上、次工程に移ること

※ タケシールE-500プライマーに替えて、タケシールAE-211プライマーを使用してもよい

立上り部

立上り部は タケシールC4-O3T工法

