

タケシールC4-O3工法 平場部

工 程	使用材料	使用量	方 法	作業間隔
下地処理			下地を洗浄し、十分に乾燥 必要に応じ、カチオンファイヤーにて下地調整	
プライマー塗布 1回目	タケシールAE-2117°プライマー	0.15kg/m ²	タケシールAE-2117°プライマーのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛で塗布	3時間以上 3日以内
プライマー塗布 2回目	タケシールAE-2117°プライマー	0.15kg/m ²	タケシールAE-2117°プライマーのA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛で塗布	4時間以上 3日以内
補強布貼り	タケシール#101カラー防水	0.5kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	直ちに
	補強クロス 1m巾	1.1m ² /m ²	シワがよらないように補強クロスを貼り 付け	直ちに
ウレタン防水材 塗布 1回目	タケシール#101カラー防水	1.5kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	24時間以上 3日以内
ウレタン防水材 塗布 2回目	タケシール#101カラー防水	1.45kg/m ²	タケシール#101カラー防水のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をコテ、ヘラ、 ローラー、刷毛等で塗布	24時間以上 3日以内
トップコート塗布	タケシール#3500トップ°	0.15~0.2 kg/m ²	タケシール#3500トップ°のA液とB液を1:1 の重量比で混合した塗布液をローラー・ 刷毛等で塗布	養生時間 7時間以上
設 計 膜 厚		3.0mm		

※作業間隔は気温20℃晴天時の場合のもの

立上り部

立上り部は タケシールC4-O3 T工法

